


Onderhoudsinstructies

© 2009 Kaiser & Kühne Freizeitgeräte GmbH

BOAS b.v. - Tormentil 10- NL-7944 PS Meppel- Telefon +31/88/7777111- Fax +31/88/7777112 – Email boasbv@speeltoestellen.nl

In aanvulling op onze onderhoudsinstructies raden wij u aan de eisen van EN 1176-7 zorgvuldig in uw achterhoofd te houden!



0-21756-502 K&K Combinatie van Speeltoestellen

Eenmalige onderhoudskarweitjes



Alle schroefverbindingen controleren en zonodig stevig aandraaien.

Eenmalig, ca. 4-5 weken na installatie

Aanbevelingen voor regelmatig onderhoud



Controleren of speel- en veiligheidszone schoon zijn, verwijderen dingen die er niet horen



Staande constructie (verticale standers of steunen) controleren op stevigheid. Zo nodig schroefverbindingen aandraaien



Controleer of verbindingen zijn losgeraakt of zijn verzleten, draai schroeven aan en vervang zonodig kapotte elementen



Controleren of glijbaanoppervlakken schoon zijn, evt. voorwerpen die ervoor staan verwijderen, beschadigde glijbaanoppervlakken vervangen



Bij droogtescheuren splinters verwijderen en kanten afvlakken.



Fundamentbevestigingen controleren op corrosie en oxidatie, zo nodig vervangen

1 x per week
2 x per maand
1 x per maand
4 x per jaar
2 x per jaar
1 x per jaar

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Let op! De genoemde frequentie voor het onderhoud is slechts een aanbeveling. Zij dient te worden aangepast aan de behoefte en omstandigheden van het betreffende speelterrein (d.w.z. afhankelijk van de frequentie van het gebruik, vandalisme, etc.)